別紙１

太陽光発電の発電量について
～発電量を正確にご記入いただくために～

（１）太陽光発電の発電量
（２）売電量の読みとり方
（３）発電量の読みとり方

（１）太陽光発電の発電量

太陽光発電で発電した電力（発電量）は、まずは自宅で消費（自家消費量）します。そして、自宅で使いきれずに余った電力が電力会社へ売られています（売電量）。報告書様式の、②発電量、③売電量には、それぞれ以下の※1 と※2 が該当します。読み取り方法は以下（２）と（３）をご参照下さい。

太陽光発電の発電量※1＝（自家消費電力量＋電力会社への売電量※2）

（２）売電量の読みとり方

売電量は電力会社が各家庭から太陽光発電電力を購入した量として、電力会社から毎月届く伝票に記載されます。電力会社から届く伝票は、地域により、呼び名や各項目の表現などが変わりますが、購入電力量についての記載は全国共通です（下の図は、東京電力の伝票例）。

購入電力量または受給電力量

電力会社が設置者から購入した太陽光発電の電力量（＝売電量）です。報告様式の「③売電量」にご記入下さい。

（３）発電量の読みとり方

発電量とは、太陽光発電で発電した電力をさします。この数値は電力表示モニタやパワーコンディショナから読みとります。電力表示モニタ、パワーコンディショナの機能はメーカによって異なりますが、「累積発電量」（太陽光発電設置後に発電した総電力量）（※3）は全機種共通で表示されます。

各機器の操作の例（以下）を参考にして、発電量読みとり方法をご確認ください（**実際の発電量表示方法はお手元の取扱説明書をご確認下さい**）。

◆１．電力表示モニタから読みとる（瞬間発電量→期間発電量→累積発電量）

通常は瞬間発電量を表示、切り替えボタンを押すと１度目は期間電力量、２度目に PV 設置時からの累積発電量を約 10 秒間表示します。

◆２．パワーコンディショナから読みとる（瞬間発電量→累積発電量）

通常は、瞬間発電量を表示しています。累積発電量をあらわすには右のボタンを押します。

① 累積発電量から月々の発電量を記録する

累積発電量を月ごとに記録することで、月別の発電量がわかります。

例）６月末日の累積発電量－５月末日の累積発電量＝６月の発電量

②期間発電量（または「月ごとの発電量」等）機能から記録する

電力表示モニタもしくはパワーコンディショナに「期間発電量」（または「月ごとの発電量」等）を長期記録できる機能が付いている場合は、そちらの数値を読みとり、ご報告下さい。

③月々の発電量の記録が取れなかった場合

①または②の方法で発電量の記録が取れなかった場合は、累積発電量を全設置月数で等分し、月平均の発電量および各期間（H18 下半期・H19 上半期）分の合計量をそれぞれご報告ください（※今後は①または②の方法で発電量を記録して下さい）。

例）累積発電量（4200kwh）÷設置月数（14 ヶ月）＝月平均（300kWh）

ソーラーマイレージクラブ東京